

Instrukcja obsługi

Naciśnij przycisk przełącznika, aby włączyć pierwszy bieg.

Jeszcze jedno naciśnięcie przycisku włącza drugi bieg.

Kolejne naciśnięcie włącza trzeci bieg.

Czwarte naciśnięcie włącza czwarty bieg.

Piąte naciśnięcie przycisku włącza piąty bieg.

Szóste naciśnięcie przycisku wyłącza wiatrak.

Wskazówki i ostrzeżenia:

- 1 Proszę ponownie naładować przed użyciem produktu.
- 2 Proszę ładować przez minimum raz na dwa miesiące, aby chronić baterię, gdy wiatrak nie jest używany.
- 3 Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 6 roku życia.

W zestawie:

1x wiatrak, 1x kabel ładujący

Wyprodukowano w chinach

RoHS