



Ta ikona oznacza, że klawiatura obsługuje funkcję podświetlania: (częściowe wsparcie produktu)

Naciskając ten klawisz, możesz (włączyć/dostosować jasność/wyłączyć) funkcję podświetlenia klawiatury.

Jeżeli jest wyłączony, naciśnij, aby włączyć luminescencję, następnie naciśnij, aby zwiększyć jasność o 30%, następnie naciśnij, aby zwiększyć jasność o 30%, a następnie naciśnij ponownie, aby wyłączyć luminescencję; przejdź przez pętlę.

Za pomocą klawisza FN+ można regulować współczynnik świecenia i przełączać się pomiędzy różnymi kolorami.

Notatka:

Jeśli nie można włączyć światła lub światło zgasło natychmiast, należy naładować baterię. Jeśli pojemność akumulatora spadnie poniżej 20%, klawiatura wyłączy tę funkcję.

Uwagi specjalne:

Czas pracy baterii klawiatury z funkcją świecenia wynosi około 3-6 godzin, gdy pojemność baterii wynosi 100% (w odniesieniu do jasności świecenia). Wyłącz światło na około 300 godzin.

Parametry podstawowe: (część parametrów to czynniki obiektywne, które mogą się zmieniać).

Napięcie robocze:	3,0-4,2 V	Prąd roboczy:	3,0 mA
Czas pracy:	80 godzin	Niskie napięcie A ert	3,0-3,37
Przebiegający prąd:	0,3 mA	Czas czuwania baterii:	100 dni
Pojemność baterii:	280mAh	Naciśnięcia klawiszy:	50g-70g
Zywotań klawiatury:	300 milionów w raży	Węsko ładowania:	5V --- 1A
Połącz odległość:	10m	Czas ładowania:	2-3 godziny
Prąd ładowania:	200mA	Czas przetestowania	2-3 sekundy
Port ładowania:	Micro USB (typ C)	Temperatura pracy:	-10°C-+55°C
Pasujące hasło:	Nie		

Konserwacja i ostrzeżenia:

- * Nie ściskaj i nie skręcaj, raczej klaszcz w klawiaturę.
- * Nie skanuj mikrofalówki i odejdź od pola magnetycznego.
- * Z dala od cieczy i stosować w suchym środowisku.
- * Klawiaturę należy czyścić miękką ściereczką, nie wyłączać zasilania na dłuższy czas.
- * Inne rutynowe prace konserwacyjne produktów elektronicznych.

Rozwiązywanie problemów z połączeniem:

- * Sprawdź, czy zasilanie jest włączone i czy bateria jest wystarczająca.
- * Upewnij się, że klawiatura znajduje się w zasięgu ręki.
- * Upewnij się, że funkcja łączności bezprzewodowej w urządzeniu została otwarta.
- * Sprawdź, czy klawiatura i urządzenie zostały sparowane.
- * Wyczyść rekord parowania urządzeń i wyłącz funkcję bezprzewodową; dopasuj ponownie.
- * Nie podłączaj jednocześnie wielu klawiatur Bluetooth; jeśli to konieczne, podłączaj je pojedynczo.

** Ten produkt nie będzie aktualizowany w czasie ciągłego doskonalenia produktu. Jeśli jest

W przypadku jakichkolwiek rozbieżności prosimy zapoznać się z produktami fizycznymi.