Instrukcja obsługi

Bezprzewodowy adapter CarPlay

iPhone'a/Androida

Przed użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję. Zalecamy zachowanie instrukcji do wykorzystania w przyszłości.

WAŻNE INSTRUKCJE

Ogłoszenie

1. Ten adapter bezprzewodowy jest przeznaczony wyłącznie do samochodów, które mają już przewodową funkcję CarPlay / Android Auto i nie obsługuje samochodów bez funkcji CarPlay / Android Auto.
2. Jeśli Twój samochód został wyposażony w funkcje bezprzewodowe (takie jak kamera samochodowa z Wi-Fi, system monitoringu 360° itp.), ekran samochodu może stać się czarny po nawiązaniu połączenia. Nie jest to wadą produktu. W takich przypadkach zalecamy niezwłoczny kontakt z naszym działem obsługi klienta w celu znalezienia rozwiązania.
3. Aby uniknąć konfliktów sygnału, przed podłączeniem adaptera bezprzewodowego upewnij się, że w telefonie nie ma aktywnych połączeń Bluetooth ani Wi-Fi. Używając adaptera, łącz się wyłącznie z sygnałami Bluetooth i Wi-Fi adaptera o nazwie „Autolink-xxxx" („xxxx" oznacza numer seryjny produktu, przypisany do otrzymanego produktu).
4. Adapter może być podłączony tylko do jednego urządzenia na raz. Jeśli obecnych jest kilka telefonów, należy upewnić się, że tylko telefon użytkownika jest połączony z sygnałem Bluetooth i Wi-Fi adaptera „Autolink-xxxx".

Obsługiwane urządzenie

Upewnij się, że Twój samochód obsługuje przewodowy CarPlay lub Android Auto,
wymagany iPhone 6 lub nowszy z systemem iOS 10 lub nowszym. Wymagany jest smartfon z systemem Android obsługujący funkcję Android Auto i systemem Android 11 lub nowszym.

Sprawdź, czy na Twoim telefonie jest zainstalowany Android Auto:

Wejdź w Ustawienia telefonu > Ustawienia wyszukiwania > Wyszukaj „Android Auto"

1

Jeśli nie otrzymasz żadnego wyniku, przejdź do Google Play, aby pobrać aplikację.

Sprawdź, czy Twój samochód ma CarPlay / Android Auto:

Metoda 1: Podłącz telefon do głównego portu USB Samochód. Jeśli samochód ma Apple CarPlay / Android Auto, aplikacja wyświetli się na ekranie z prośbą o zezwolenie na Twoim telefonie.

or

Metoda 2: Jeśli w menu samochodu znajduje się ikona CarPlay/Android Auto, oznacza to, że Twój samochód ma wbudowaną funkcję CarPlay/Android Auto.

Metoda 3: Sprawdź poniższą listę kompatybilnych urządzeń lub skontaktuj się z producentem samochodu, aby uzyskać pomoc!

https://www.apple.com/ios/carplay/availability/ - modele/

https://www.android.com/intl/en_us/auto/#tab=faqs

JAK UŻYWAĆ

Opis światła LED

Podpisany: Światło włączone.

Łączenie: Kontrolka miga.

Połączono: Światło ciągłe.

Notatka

Adapter można sparować z wieloma telefonami, ale nie może połączyć się z nimi jednocześnie. Ponadto system połączy się ponownie z ostatnio używanym telefonem dzięki domyślnej funkcji Bluetooth.

Dlatego przed sparowaniem z nowym telefonem należy rozłączyć Wi-Fi i Bluetooth aktualnie podłączonego telefonu i ręcznie skonfigurować połączenie w nowym telefonie.

2

Przed użyciem Androida Auto

Upewnij się, że funkcja bezprzewodowa w Twoim urządzeniu Android Auto jest włączona:

Otwórz ustawienia Android Auto w telefonie > przewiń w dół do opcji „Wersja" na dole > dotknij opcji „Wersja" kilka razy z rzędu, aby przejść do trybu programisty > otwórz bezprzewodową aplikację Android Auto.

- Aby móc korzystać z Android Auto bezprzewodowo, na Twoim telefonie musi być zainstalowany system operacyjny Android w wersji 11 lub nowszej.

Kroki konfiguracji :

1. Uruchom samochód i poczekaj na pełne uruchomienie systemu multimedialnego. Włącz Wi-Fi i Bluetooth w telefonie i upewnij się, że nie są połączone z żadnymi zewnętrznymi sieciami ani urządzeniami.
2. Podłącz adapter bezprzewodowy do portu USB lub USB-C przeznaczonego dla CarPlay/Android Auto w samochodzie. Jeśli Twój samochód ma wiele portów, upewnij się, że podłączasz adapter do portu przeznaczonego dla przewodowego CarPlay/Android Auto – zazwyczaj oznaczonego białą ramką wokół portu lub specjalną ikoną obok (schemat portów przesyłania danych znajdziesz w instrukcji obsługi samochodu).
3. Po podłączeniu do właściwego portu zadziałaj się kontrolka. Zadziałaj się. Przejdź do ustawień Bluetooth w telefonie i wybierz opcję „Autolink-xxxx", aby sparować. Jeśli pierwsza próba parowania się nie powiedzie, spróbuj jeszcze kilka razy. 4. Po sparowaniu Bluetooth, Wi-Fi w telefonie automatycznie się połączy. Połącz się automatycznie z sygnałem Wi-Fi karty bezprzewodowej „Autolink-xxxx". W tym czasie nie łącz się ręcznie z tym ani żadnym innym sygnałem Wi-Fi.
5. Gdy wyświetlacz samochodu przełączy się na interfejs sterowania CarPlay/Android Auto, oznacza to, że połączenie zostało pomyślnie nawiązane.
6. Po wstępnej konfiguracji adapter bezprzewodowy automatycznie połączy się ponownie z poprzednio sparowanym urządzeniem podczas kolejnych użyć (upewnij się, że telefon obsługuje Wi-Fi i Bluetooth).

3

(są włączone przed użyciem). W niektórych pojazdach może być konieczne ręczne dotknięcie ikony CarPlay/Android Auto na wyświetlaczu samochodu, aby aktywować system CarPlay/Android Auto.

▲1. Ten adapter obsługuje zarówno CarPlay, jak i Android Auto. Jednak CarPlay działa tylko z iPhone'ami, a Android Auto tylko z telefonami z Androidem. Łączenie tych dwóch systemów nie jest obsługiwane.

2. Jeśli adapter jest obecnie sparowany z systemem Android Auto i chcesz przełączyć się na Apple CarPlay, najpierw odłącz telefon z Androidem od Bluetooth i Wi-Fi adaptera. Następnie sparuj iPhone'a, aby połączyć się z systemem Apple CarPlay.

UWAŻAĆ NA

Mechanizm roboczy

Funkcjonalność: Adapter bezprzewodowy wykorzystuje Bluetooth do nawiązania połączenia między telefonem a pojazdem, a następnie przełącza się na korzystanie z Wi-Fi w celu zapewnienia faktycznej

Po pomyślnym sparowaniu Bluetooth, sieć Wi-Fi telefonu będzie zajęta przez bezprzewodowy program CarPlay/Android Auto, a połączenie Bluetooth zostanie rozłączone. Jeśli przełączysz połączenie Wi-Fi na inne urządzenia lub wyłączysz Wi-Fi w telefonie, bezprzewodowy CarPlay/Android Auto zostanie rozłączony. (Zalecany zachowanie połączenia tylko z adapterem na liście Bluetooth i Wi-Fi telefonu).

Aby zapewnić płynne działanie funkcji Wireless CarPlay/Android Auto:

1. Podczas korzystania z bezprzewodowej funkcji CarPlay/Android Auto, sieć Wi-Fi telefonu zostanie połączona z urządzeniem „Autolink-xxxx". W przypadku konfliktu z innymi połączeniami Wi-Fi, może być konieczne ręczne nawiązanie drugiej sieci Wi-Fi, aby utrzymać bezprzewodowe korzystanie z CarPlay/Android Auto.

4

2. Po sparowaniu Bluetooth telefonu zostanie rozłączony z adapterem bezprzewodowym. W tym momencie, jeśli telefon połączy się z innymi urządzeniami przez Bluetooth (np. z wbudowanym Bluetooth w samochodzie), może to spowodować przerwanie połączenia CarPlay/ Wejście mikrofonowe lub odtwarzanie dźwięku w Android Auto stają się niedostępne. Aby to naprawić, konieczne może być ręczne rozłączenie telefonu od innego urządzenia Bluetooth lub bezpośrednie wyłączenie Bluetooth.

3. Funkcja automatycznego przewodowego łączenia adaptera bezprzewodowego

Wymaga, aby telefon otrzymywał dostęp do Wi-Fi i Bluetooth. Dodatkowo, ustaw sieć Wi-Fi karty sieci bezprzewodowej na „Automatyczne dołączanie":

1) Ustawienia > WLAN > Zapytaj o dołączenie do sieci > wybierz "Notyfikacje";

2) Ustawienia > Sieć WLAN > Kliknij symbol „i" po prawej stronie „Autolink-xxxx"> Włącz „Auto-dołączanie";

3) W niektórych samochodach należy wybrać opcję „połączenie automatyczne" w ustawieniach CarPlay/Android Auto, aby można było korzystać z funkcji automatycznego łączenia adaptera.

SPECYFIKACJE

Nazwa sygnału Wi-Fi i Bluetooth:
produktu). Autolink-xxxx („xxxx" to numer seryjny produktu, a
Numer seryjny jest zależny od faktycznie otrzymanego

Interfejs wejściowy: USB-A męski

Napięcie wejściowe: 5 V

Częstotliwość modułu Wi-Fi Bluetooth:
Bluetooth 2,4 GHz, Wi-Fi 2,4-6 GHz

Obsługa wersji Bluetooth: Bluetooth BR/EDR/5.0

Format Wi-Fi: WEPWPA2/WPA3-SAE PERSONAL MFP

Obsługiwana wersja systemu: iOS10+, Android 11+

Obsługiwane telefony komórkowe: iPhone 6 i nowsze modele iPhone'a.

Telefony z Androidem obsługujące Android Auto

AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA OPROGRAMOWANIA ONLINE

Przesłanka

1. Jeśli adapter bezprzewodowy działa prawidłowo, aktualna wersja jest kompatybilna z Twoim samochodem. W takich przypadkach zalecamy nie aktualizować oprogramowania układowego, aby uniknąć potencjalnych problemów.

2. Podejmuj próby aktualizacji tylko wtedy, gdy problemu nie da się rozwiązać za pomocą rozwiązań podanych na liście FAQ. 3. Jeśli po aktualizacji wystąpią problemy, rozważ przywrócenie ustawień fabrycznych lub powrót do poprzedniej wersji.

Aktualizuj kroki

1. Włącz adapter bezprzewodowy.

2. Połącz się z siecią Wi-Fi karty bezprzewodowej, używając hasła „12345678".

3. Otwórz przeglądarkę Safari/Internetową i wpisz „192.168.1.101", przewiń na dół strony, a następnie wybierz najnowszą wersję z listy rozwijanej i kliknij „Aktualizuj".

4. Po aktualizacji, przed ponownym uruchomieniem telefonu, za pomocą adaptera bezprzewodowego.

* Samo Wi-Fi adaptera nie obsługuje funkcji internetowych.

Aby wejść na stronę aktualizacji, należy włączyć sieć komórkową w telefonie.

Jeśli problemu nie uda Ci się rozwiązać, skontaktuj się z nami, a udzielimy Ci pomocy.

6

SCREENSHOTS STRONY AKTUALIZACJI

7

1. Jakie jest hasło do połączenia z siecią Wi-Fi?

Możliwe przyczyny: Zazwyczaj do ręcznego połączenia potrzebujemy Bluetooth, a nie Wi-Fi. Po pomyślnym nawiązaniu połączenia Bluetooth, Wi-Fi zostanie automatycznie połączone i hasło nie będzie wymagane. (Hasło jest ustawione w celu aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Jeśli adapter działa prawidłowo, zaleca się nie aktualizować oprogramowania sprzętowego, aby uniknąć potencjalnych problemów).

Rozwiązanie: Podczas parowania zainicjuj jedynie połączenie Bluetooth, nie ma potrzeby ręcznego łączenia się z siecią Wi-Fi oraz upewnij się, że sieć Wi-Fi jest włączona i nieużywana.

2. Kontrolka adaptera bezprzewodowego świeci się nadal po wyłączeniu silnika samochodu.

Możliwe przyczyny: Niektóre samochody nie odetną od razu wszystkich zasilanie, gdy są wyłączone, więc światło adaptera nie będzie natychmiast też odjedź. Jeśli samochód zawsze będzie się trzymał zasilanie nawet gdy jest wyłączone, możemy odłączyć adapter, gdy wysiadamy z samochodu, żeby nie musieć się martwić

Rozwiązanie: Nie ma potrzeby wykonywania żadnych czynności. Można też

3. Nie możesz znaleźć sygnału Bluetooth lub Wi-Fi „Autolink-xxxx" karty sieciowej?

Możliwe przyczyny:

1) Moduły Wi-Fi i Bluetooth smartfona działają nieprawidłowo.

2) Karta bezprzewodowa jest uszkodzona.

Rozwiązanie: Jeśli to wygodne, możesz przetestować to na innym telefonie. Jeśli tylko konkretny telefon nie może znaleźć Bluetooth lub Wi-Fi karty sieciowej, spróbuj zresetować ustawienia sieci i Bluetooth w tym telefonie, a następnie uruchom ponownie telefon (będzie to wymagało ponownego wprowadzenia hasła przy łączeniu się z sieciami Wi-Fi, z którymi łączyłeś się już wcześniej).

Jeśli ten sam problem występuje w innych telefonach, urządzenie może być uszkodzone. W takim przypadku prosimy o kontakt, a zwrócimy Ci pieniądze lub wymienimy urządzenie zastępcze.

4. Problemy z wejściem lub wyjściem dźwięku: połączenia odrzucane lub przekierowywane do poczty głosowej/brak dźwięku/niedostępny mikrofon/przerwane lub wstrzymane odtwarzanie muzyki/nieprawidłowe działanie głosu...

Możliwe przyczyny: Bluetooth odgrywa kluczową rolę w parowaniu i przesyłaniu dźwięku przez adapter bezprzewodowy. Problemy z dźwiękiem mogą wystąpić, jeśli Bluetooth telefonu jest połączony z wieloma urządzeniami, a urządzenie w tle telefonu komórkowego zajmuje połączenie Bluetooth lub jeśli wybrane wyjście audio jest nieprawidłowe.

Rozwiązanie:

1) Sprawdź Bluetooth w telefonie, czy jest połączony z innym urządzeniem. Jeśli tak, zignoruj inne automatycznie połączone urządzenia Bluetooth lub wyłącz Bluetooth bezpośrednio (np. w samochodzie/zegarku/słuchawkach).

Ustawienia > Bluetooth > Wybierz Bluetooth w samochodzie, np. „Model samochodu xxxx" > Kliknij wykrzyknik i wybierz „Zapomnij to urządzenie".

2) Wyczyść programy uruchomione w tle telefonu podczas korzystania z karty bezprzewodowej.

3) Podczas rozmowy sprawdź, czy opcja wyjścia „Audio" jest ustawiona na CarPlay/Android Auto.

5. Ciągłe rozłączanie?

Możliwe przyczyny: Zerwane połączenia są zwykle spowodowane zakłóceniami sygnału Wi-Fi.

Rozwiązanie:

1) Karta bezprzewodowa opiera się na Wi-Fi .

Połączenie z telefonem musi działać. Zerwane połączenia są zazwyczaj spowodowane zakłóceniami Wi-Fi. Czy masz w samochodzie inne urządzenia Wi-Fi, takie jak kamera samochodowa z funkcją Wi-Fi?

Jeśli tak, może być konieczne ignorowanie innych sieci Wi-Fi podczas korzystania z karty bezprzewodowej.

2) Możesz również rozwiązać ten problem, resetując sieć WLAN w telefonie komórkowym. Warto również spróbować zaktualizować oprogramowanie układowe karty sieciowej.

Zresetuj ustawienia sieciowe (spowoduje to, że będziesz musiał ponownie wprowadzić hasło, gdy będziesz korzystać z sieci, z którą wcześniej się łączyłeś):

Przejdź do Ustawienia > Ogólne > Przenieś lub zresetuj telefon > Resetuj > Resetuj ustawienia sieciowe.

6. Adapter bezprzewodowy nie łączy się z wieloma telefonami? Dlaczego parowanie nie działa, gdy używamy różnych telefonów komórkowych?

Możliwe przyczyny: Parowanie zajęte.

Rozwiązanie: Adapter można sparować z wieloma telefonami, ale nie może połączyć się z nimi jednocześnie. Ponadto system połączy się ponownie z ostatnio używanym telefonem ze względu na domyślną funkcję Bluetooth.

Dlatego przed sparowaniem z nowym telefonem rozłącz Wi-Fi i Bluetooth aktualnie podłączonego telefonu i ręcznie skonfiguruj połączenie w nowym telefonie. 7. Nie można automatycznie nawiązać połączenia ponownie?

Możliwe przyczyny: Problem z ustawieniami ekranu telefonu/samochodu.

Rozwiązanie:

1) W niektórych samochodach należy wybrać opcję „automatyczne łączenie" w ustawieniach CarPlay/Android Auto, aby można było korzystać z funkcji automatycznego łączenia adaptera.

2) Sprawdź ustawienia telefonu:

A. Ustawienia > WLAN > Zapytaj o dołączenie do sieci; wybierz „Powiadom": B. Ustawienia WLAN Kliknij symbol „i" po prawej stronie „Autolink-****"> włącz "Auto-Dołącz".

3) Inne przypadki:

A. Upewnij się, że funkcje Bluetooth i Wi-Fi w Twoim telefonie komórkowym są włączone i Bluetooth nie jest używany, gdy wsiadasz do samochodu:

B. Wyczyść rekord parowania, uruchom ponownie telefon i ponownie sparuj adapter. C.

Spróbuj zaktualnić oprogramowanie układowe.

8. Dlaczego dźwięk nie jest zsynchronizowany z obrazem podczas odtwarzania filmów w telefonie?

Możliwe przyczyny: Problemy z bezprzewodowymi systemami CarPlay/Android Auto.

Rozwiązanie: Nawet oryginalny bezprzewodowy CarPlay/Android Auto w samochodzie ma opóźnienie dźwięku podczas oglądania wideo. Wynika to z faktu, że transkodowanie wideo jest bardziej złożone niż transkodowanie zwykłych plików audio i zajmuje więcej czasu. Aby zminimalizować opóźnienia, zastosowałem konstrukcję dwumodułową, aby zwiększyć prędkość transmisji produktu. Jest to jednak typowy problem bezprzewodowego CarPlay/Android Auto, a nie problem adaptera.

9. Ekran samochodu robi się czarny / CarPlay lub Android Auto nie reaguje po sparowaniu?

Możliwe przyczyny: Wi-Fi nie łączy się automatycznie.

Rozwiązanie:

1) Podczas pierwszego parowania należy pozostawić włączoną sieć Wi-Fi (nie ma potrzeby ręcznego łączenia się z siecią Wi-Fi adaptera bezprzewodowego), a następnie Wykonaj parowanie Bluetooth. Po pomyślnym sparowaniu Bluetooth, Wi-Fi automatycznie połączy się z adapterem. Możesz sprawdzić, czy Twoja sieć Wi-Fi ma automatycznie przełącza się na stan podłączania adaptera, gdy pojawia się czarny ekran. Jeśli nie, odłącz adapter bezprzewodowy, ignorując komunikat „Autolink-xxxx" na ekranie

po podłączeniu adaptera zrestartuj telefon i ponownie go napraw.

2) Upewnij się, że Bluetooth i Wi-Fi w Twoim telefonie są aktywne i NIE są połączone z innymi urządzeniami (np. samochodem/zegarkiem/słuchawkami).

3) Jeśli nadal nie działa, spróbuj zaktualizować oprogramowanie sprzętowe i zresetować adapter.

A. Odłącz adapter - Wyczyść utworzone parowanie Bluetooth między telefonem a adapterem (odłącz parowanie „Autolink-****" na liście Bluetooth i usuń je) - Otwórz ustawienia systemu telefonu, ogólne, CarPlay / Android Auto, wybierz „Autolink-****" i zapomnij ten samochód - Uruchom ponownie telefon - Połącz się ponownie i sparuj tak, jak zrobiłeś to za pierwszym razem.

10. Opóźnienie dźwięku lub problem z jakością dźwięku (z wyłączeniem opóźnienia dźwięku podczas odtwarzania wideo)?

Możliwe przyczyny: Tryb strumienia audio ma konflikt częstotliwości z systemem pojazdu.

Rozwiązanie: Zmień „Tryb strumienia audio".

10. Opóźnienie dźwięku lub problem z jakością dźwięku (z wyłączeniem opóźnienia dźwięku podczas odtwarzania wideo)?

Możliwe przyczyny: Tryb strumienia audio ma konflikt częstotliwości z systemem pojazdu.

Rozwiązanie: Zmień „Tryb strumienia audio".

11. Podczas parowania CarPlay/Android Auto nie uruchamia się lub system samochodowy wyświetla komunikat, że urządzenie nie jest kompatybilne nie rozpoznaje USB.

Możliwe przyczyny: Różne samochody mają różne protokoły interfejsu.

Rozwiązanie: Zmień parametry „Opóźnienia uruchomienia".