

Proszę zanotować:

Przed instalacją usuń z telefonu
folię ochronną/zabezpieczenie ekranu
ze szkła hartowanego

KROKI INSTALACJI



1. Całkowicie oddziel twardą ramkę i
tylną pokrywę od prawego dolnego rogu;



2. Załóż przednią ramkę na telefon;



3. Wsuń przednią ramkę wraz z telefonem
w tylną obudowę od dołu do góry;



4. Instalacja została zakończona. Twój telefon jest teraz
w pełni chroniony.