

Instrukcja obsługi klawiatury Bluetooth

Specyfikacje produktu

1. Standardowy interfejs Bluetooth 3.0
2. Zasięg działania do 10 metrów
3. System modulacji: GFSK
4. Napięcie robocze: 3,0-4,2 V
5. Prąd roboczy: < 2,5 mA
6. Prąd czuwania: < 0,3 mA
7. Prąd uśpienia: << 40 uA
8. Prąd ładowania: > 200 mA
9. Czas czuwania: > 100 dni
10. Czas ładowania: 3-4 godziny
11. Pojemność baterii: 200 mA
12. Czas pracy nieprzerwanej: 100 godzin
13. Żywotność baterii litowej: 3 lata
14. Siła klucza: 80+-10g
15. Żywotność klawisza: 5 milionów uderzeń
16. Temperatura pracy: -10- +55°C

Przewodnik wprowadzający

1. Przycisk



Przełącznik zasilania: przesun przełącznik WŁ. lub WYŁ., aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.



Przycisk Połącz: Pod przyciskiem zasilania włącz obudowę, aby umożliwić połączenie z iPadem.

2. wskaźnik



Wskaźnik zasilania: urna na przełączniku zasilania. Kontrolka stanu będzie świecić przez 4 sekundy, a następnie zgaśnie.



Wskaźnik połączenia Bluetooth: Naciśnij przycisk [Połącz], a kontrolka Bluetooth zacznie migać. Kontrolka będzie świecić do momentu połączenia klawiatury z urządzeniem.



Wskaźnik wielkich i małych liter: Kontrolka będzie świecić pod wielkimi literami



Wskaźnik ładowania: lampka kontrolna zaświeci się, gdy klawiatura będzie ładowana przez USB.

Ładowanie

Gdy bateria jest słaba, wskaźnik zasilania miga, co oznacza, że należy ją naładować klawiaturą bluetooth.


1. Podłącz koniec B oryginalnego kabla USB do klawiatury.
 2. Podłącz koniec A kabla USB do zasilacza lub interfejsu USB komputera.
 3. Podczas ładowania, gdy akumulator jest w pełni naładowany, zaświeci się wskaźnik ładowania „Charge” (Ładowanie).
- „Ładowanie” automatycznie wyłączy światła.

Kroki operacji podłączania klawiatury Bluetooth


1. Aby ustawić przycisk zasilania klawiatury w pozycji „ON”, kontrolka zasilania zaświeci się na 4 sekundy, a następnie



Naciśnij „Połącz”, aby połączyć klawisz klawiatury. Połączenie Bluetooth zacznie migać, gdy klawisz Bluetooth zostanie uruchomiony. Można połączyć się z komputerem.



2. Otwórz i odblokuj tablet, kliknij na ikonę „Ustawienia” na tablecie



3. Wybierz „Bluetooth” w interfejsie „Ustawienia”. Otwórz interfejs sprzedaży Bluetooth i kliknij Bluetooth Pass, aby nawiązać połączenie.



Ta ikona oznacza, że klawiatura obsługuje funkcję podświetlania: (Częściowe wsparcie produktu)

Naciskając ten klawisz, możesz (obrócić cr/dostosować jasność/wyłączyć) podświetlenie


Funkcja klawiatury

Jeżeli urządzenie jest wyłączone, naciśnij przycisk, aby włączyć luminescencję, a następnie naciśnij przycisk, aby zwiększyć jasność.


30%, następnie naciśnij przycisk jasności, aby zwiększyć jasność o 30%, a następnie naciśnij ponownie, aby ją wyłączyć.

Pętla luminescencji.

Za pomocą klawisza FN+ można dostosować kolor światła i przełączać się pomiędzy różnymi kolorami.



4. Tablet automatycznie wyszuka urządzenia z włączoną obsługą Bluetooth. Klawiatura bezprzewodowa wykryje sygnały. Kliknij łącze do projektu.



5. Aby wyświetlić klawiaturę Bluetooth na tablecie, naciśnij klawisz „Enter” Koy.



6. Po zakończeniu dopasowywania na wyświetlaczu klawiatury bezprzewodowej pojawi się komunikat o sparowaniu.