

Instrukcja obsługi klawiatury Bluetooth

Specyfikacje produktu

1. Standardowy interfejs Bluetooth 3.0
2. Zasięg działania do 10 metrów
3. System modulacji: GFSK
4. Napięcie robocze: 3,0 4,2 V
5. Prąd roboczy: < 2,5 mA
6. Prąd czuwania: < 0,3 mA
7. Prąd uśpienia: < 40 uA
8. Prąd ładowania: > 200 mA
9. Czas czuwania: > 100 dni
10. Czas ładowania: 3 - 4 godzin
11. Pojemność baterii: 200 mA
12. Czas pracy nieprzerwanej: 100 godzin
13. Żywotność baterii litowej: 3 lata
14. Siła kluczowa: 80+-10g
15. Żywotność klawisza: 5 milionów uderzeń
16. Temperatura pracy: -10+55C

Przewodnik dla początkujących

1. Przycisk



Przełącznik zasilania: przesunij przełącznik WŁ. lub WYŁ., aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.



Przycisk Połącz: Pod przyciskiem zasilania włącz obudowę, aby umożliwić połączenie z iPadem.

2. wskaźnik



Wskaźnik zasilania: urna na przełączniku zasilania. Kontrolka stanu będzie świecić przez 4 sekundy, a następnie zgaśnie.



Wskaźnik połączenia Bluetooth: Naciśnij przycisk [Połącz], kontrolka [Bluetooth] zacznie migać, a następnie będzie świecić światłem ciągłym do momentu połączenia klawiatury z urządzeniem.



Wskaźnik wielkich i małych liter: Kontrolka będzie świecić pod wielkimi literami



Wskaźnik ładowania: lampka kontrolna zaświeci się, gdy klawiatura będzie ładowana przez USB.

Ładowanie

Gdy poziom naładowania baterii jest niski, a kontrolka zasilania miga, oznacza to, że należy naładować klawiaturę Bluetooth.


1. Podłącz koniec B oryginalnego kabla USB do klawiatury.
2. Podłącz koniec A kabla USB do zasilacza lub interfejsu USB komputera.
3. Podczas ładowania zaświeci się kontrolka ładowania „Charge”. Gdy akumulator będzie w pełni naładowany, kontrolka „Charge” automatycznie zgaśnie.

Kroki operacji połączenia klawiatury Bluetooth


1. Aby ustawić przycisk zasilania klawiatury w pozycji „ON”, kontrolka zasilania zaświeci się na 4 sekundy, a następnie zgaśnie;




Naciśnij „Połącz”, aby połączyć się z klawiszem klawiatury. Połączenie Bluetooth zacznie migać po uruchomieniu klawisza Bluetooth. Można połączyć się z tabletem lub komputerem.




2. Otwórz i odblokuj tablet, kliknij na ikonę „Ustawienia” komputera stacjonarnego.




3. Wybierz „Bluetooth” w interfejsie „Ustawienia”. Przejdź do interfejsu Ustawień Bluetooth, kliknij Bluetooth Pass, aby nawiązać połączenie.



4. Tablet automatycznie wyszuka urządzenia z włączoną technologią Bluetooth, a klawiatura bezprzewodowa znajdzie sygnały. Kliknij łącze do projektu.



5. Wyświetl klawiaturę Bluetooth na tablecie i naciśnij klawisz „Enter”.



6. Po zakończeniu dopasowywania na wyświetlaczu klawiatury bezprzewodowej pojawi się komunikat o sparowaniu.



Ta ikona oznacza, że klawiatura obsługuje funkcję podświetlania (częściowe wsparcie produktu)

Naciskając ten przycisk ikony, możesz (włączyć/dostosować jasność/wyłączyć) światło funkcja klawiatury.

Jeżeli jest wyłączony, naciśnij, aby włączyć luminescencję, następnie naciśnij, aby zwiększyć jasność o 30%, następnie naciśnij, aby zwiększyć jasność o 30%, a następnie naciśnij ponownie, aby wyłączyć luminescencję. Pętla.

Za pomocą klawisza FN+ można regulować kolor światła i przełączać się pomiędzy różnymi kolorami.