

Instrukcja obsługi

angielski



Mobile phone

BEZPRZEWODOWY A DAPTER USB

Uwaga dotycząca kompatybilności

- Upewnij się, że Twój samochód jest kompatybilny z przewodowym CarPlay lub Android Auto.
- Do korzystania z funkcji CarPlay w trybie bezprzewodowym wymagany jest iPhone 6 lub nowszy model z systemem iOS 10 lub nowszym.
- Funkcja bezprzewodowego Android Auto wymaga telefonu z systemem Android w wersji 11 lub nowszym, obsługującego najnowsze funkcje Android Auto.

TC
W
S
C
U
S

Aby sprawdzić, czy Twój pojazd obsługuje przewodowy CarPlay lub przewodowy Android Auto:

- Podłącz iPhone'a lub smartfon z systemem Android do pojazdu za pomocą kabla USB. Logo interfejsu połączenia pojawi się na ekranie samochodu.

- Aby uzyskać potwierdzenie, zapoznaj się z listą kompatybilności lub skontaktuj się bezpośrednio z producentem samochodu.



<https://www.apple.com/ios/carplay/compatibility/>



<https://www.android.com/autof/>

AppleCarPlay

Bluetooth



INNE URZĄDZENIA

SmartBox-xxxx

Użyj CarPlay ze „SmartBox-xxxx”

Nie teraz

Skorzystaj z CarPlay

- Włącz pojazd i poczekaj, aż system zostanie w pełni załadowany.
- Podłącz adapter do portu USB-A lub USB-C pojazdu.
- Po pomyślnym podłączeniu adaptera do pojazdu na ekranie wyświetli się nazwa Bluetooth adaptera: „SmartBox-xxxx”.
- Otwórz Ustawienia na swoim iPhone i włącz „Bluetooth” i „Wi-Fi”.
- Przejdź do ustawień „Bluetooth” i z listy „INNE URZĄDZENIA” wybierz adapter z prefiksem „Smart-Box-xxxx”.

- Odczekaj około 20–30 sekund, a na ekranie telefonu pojawi się powiadomienie „Żądanie sparowania Bluetooth”. Kliknij „Sparuj”, aby kontynuować.
- Na ekranie telefonu pojawi się okno dialogowe z pytaniem: „Użyć CarPlay ze SmartBox-xxxx?”. Kliknij „Użyj CarPlay”, aby nawiązać połączenie między telefonem a adapterem.
- Po zakończeniu parowania Bluetooth i nawiązaniu połączenia CarPlay ekran samochodu automatycznie przełączy się na tryb CarPlay.

Przełączanie różnych telefonów

- Jednocześnie wyłącz Bluetooth i WLAN w aktualnie podłączonym telefonie.
- Odtłącz i ponownie podłącz adapter. (Ważne)
- Włącz Bluetooth w drugim telefonie, wyszukaj i sparuj z adapterem Bluetooth o nazwie „Smart-Bex-xxxx”.
- Jeśli system wyświetli komunikat o użyciu technologii Bluetooth, spróbuj sparować urządzenie kilka razy, aby dokończyć przełączanie.

Android Auto

Bluetooth



+ Pair new device

SmartBox-xxxx

Sparować ze SmartBox-xxxx?

Anulować

Para

- Włącz pojazd i poczekaj, aż system osiągnie pełną głośność.
- Podłącz adapter do portu USD-A lub USB-C pojazdu.
- Po pomyślnym podłączeniu adaptera do pojazdu na ekranie wyświetli się nazwa Bluetooth adaptera: „SmartBox-xxxx”.
- Otwórz Ustawienia w telefonie i włącz „Bluetooth” i „WLAN”.
- Przejdź do „Ustawień Bluetooth”, kliknij „Sparuj nowe urządzenie” i z listy „Dostępne urządzenia” wybierz adapter z prefiksem „SmartBox-xxxx”.

- Odczekaj około 20–30 sekund, a na ekranie telefonu pojawi się okno dialogowe z pytaniem „Sparować ze SmartBox-xxxx?”. Kliknij „Sparuj”, aby nawiązać połączenie między telefonem a adapterem.
- Po zakończeniu parowania Bluetooth i nawiązaniu połączenia Android ID Auto ekran automatycznie przełączy się na tryb Android Auto.

Aktualizacja online OTA

WLAN



INNE URZĄDZENIA

SmartBox-xxxx

Hasło

88888888



192.168.1.101

Aktualizacja

- Włącz adapter.
- Otwórz Ustawienia na swoim iPhone i włącz „WLAN”.
- Przejdź do „Ustawień sieci WLAN” i wybierz kartę z prefiksem „Smart-BOX-XXXX” z listy „SIECI”. Hasło i hasło to domyślne „88888888”.
- Wpisz adres IP „192.168.1.101” w przeglądarce internetowej swojego telefonu.
- Kliknij „Aktualizuj” na stronie OTA. (Nie opuszczaj strony w trakcie aktualizacji, aby jej nie przerwać).

Stan kontrolki LED

Czerwone, zielone lub czerwone, niebieskie światło migające naprzemiennie:
adapter jest włączony

Migające zielone światło:

Carplay nawiązuje połączenie

Miganie niebieskiego światła:

Android Auto łączy się

Migające tęcze światło:

Połączono Carplay/Android Auto

- Po zakończeniu aktualizacji na stronie pojawi się komunikat „Aktualizacja ukończona”.
- Odtłącz i ponownie podłącz adapter.
- Usuń stare połączenie Bluetooth w telefonie i nawiąż nowe połączenie Bluetooth, aby rozpocząć korzystanie z zaktualizowanego produktu.