

Magiczna klawiatura

Zaprojektowany dla iPad'a

przy użyciu instrukcji




Opis wersji angielskiej

Montaż magnetyczny

Łatwa instalacja nie wymaga wysiłku



Połączenie bezprzewodowe



Włącz on naciśnij klawisz na klawiaturze, po czym w ciągu trzech gotowa do wyszukiwania.



Włącz Bluetooth na swoim iPadzie i ustaw go na "WŁ", aby wyszukać.

Uwaga: Odrzucenie połączenia Bluetooth następuje automatycznie.



Otwórz ustawienia iPad'a



Inne urządzenia w iPadzie: wyszukaj sygnał bezprzewodowy „Klawiatura” na klawiaturze i kliknij „Połączenie (pozwolenie zakończone sukcesem)”. Nie zapalaj kontrolki sygnału bezprzewodowego.

Ładowanie i konserwacja



Konserwacja: przechowywać w temperaturze pokojowej, ładować pod normalnym napięciem, jeśli nie jest używana przez dłuższy czas; należy okresowo ładować klawiaturę (około 2 miesięcy)

Specyfikacja kontrolki

1. Niebieskie światło: Miga, gdy porównanie bezprzewodowe jest w toku; niebieskie światło gaśnie, gdy porównanie zakończy się powodzeniem

2. Niebieski wskaźnik świeci światłem ciągłym w przypadku większych i wyłączonej w przypadku małych liter

3. Niebieskie światło słabo miga, gdy ładowanie szybko zmienia kolor na czerwony

Specyfikacja kontrolki

LIPIEC

Bluetooth connection

Power lamp

Funkcja skrótu (angielski)



Klawisz skrótu funkcyjnego FN+

Przycisk strony głównej	Widzimy się później
szukaj	Hasło powrotu
Wirtualna klawiatura	Redukcja objętości
ścinanie	Zwiększenie głośności
kopia	ścinanie
afiks	Zwiększenie jasności
Przełączanie	Zablokuj ekran

Niektóre klawisze funkcyjne zostały specjalnie objaśnione

01+ Włącz lub wyłącz funkcję + Otwórz wirtualny panel klawiatury

02 Po uruchomieniu naciśnij przycisk podświetlenia na 180 sekund. Jeśli nie zostanie wykonana żadna operacja, naciśnij przycisk, aby włączyć, przyciemnić światło, zwiększyć jasność + Naciśnij dwukrotnie, aby włączyć światła pozycyjne. fn Spacja, aby przełączyć siedmiokolorowy klawisz podświetlenia.

03 fn+ Odróć stronę w dół, fn + Odróć stronę w górę

04 Zmień język wprowadzania: + Space

05- Inne klawisze umożliwiają wpisywanie niektórych znaków specjalnych, które nie są powszechnie używane

06 Częściowe skróty klawiszowe znaków:

Zaznacz wszystko + kopiuj; + przyklej; + ścinanie: + X

079 (Przełączanie wielkości liter): Po podłączeniu do iPad'a wpisz na iPadzie: Ustawienia

Ogólne -- Klawiatura -- Klawiatura fizyczna - wyłączona Zmień język za pomocą

Klawisz Caps Lock

Instrukcje dotyczące gestów panelu dotykowego

Obsługa jednym palcem



Dotknięcie: Naciśnij jednym palcem, aż poczujesz lekkie doświadczenie.



Przebieganie palcem: Przechwytywanie



Przebieganie: Wskaźnik (przechwytywanie) przesunąć palcem po ekranie, aby go przesunąć.



Przejdź do ekranu głównego: Przesuń wskaźnik jednym palcem po dolnej krawędzi ekranu. Gdy pojawi się dok, przesun wskaźnik ponownie po dolnej krawędzi screen



Włącz „Centrum sterowania” jednym palcem: Przesuń wskaźnik na ikonę stanu w prawym górnym rogu ekranu, a następnie ponownie dotknij lub przesun w górę jednym palcem.



Otwórz Centrum powiadomień: Jednym palcem Przesuń wskaźnik na ikonę stanu w lewym górnym rogu ekranu, a następnie ponownie dotknij lub przesun w górę jednym palcem.



Otwórz stację dokującą: Przesuń wskaźnik jednym palcem w dół ekranu.

Obsługa dwoma palcami



Przebieganie w górę lub w dół: Przesuń dwoma palcami w górę lub w dół.



Przebieganie w lewo lub w prawo: Przesuń dwoma palcami w lewo lub w prawo.



Powiększanie: Palce są umieszczone blisko siebie, otwarte w celu powiększenia lub ściśnięte w celu zmniejszenia.



Otwórz wyskakujące menu głównego: Double Point i przesun palcem w dół.



Otwórz widok Działaj: Gdy widoczny jest ekran screen główny lub ekran blokady, przesun dwukrotnie wskaźnikiem w prawo.



Stuknięcie pomocnicze: Przesuń cursor palcem nad ikonę aplikacji, a następnie stuknij lub stuknij dwoma palcami, aby otworzyć menu aplikacji.

Obsługa trzema palcami.



Przejdź do ekranu głównego: Trzy punkty w górę, Dab.



Włącz przełącznik aplikacji: Przesuń palcem w górę, zrób pauzę trzema punktami, a następnie unieś palec.



Przełączanie między otwartymi aplikacjami (Zmiana): Napięcie przesun trzema palcami w prawo. Napięcie przesun w lewo (Zmiana): Napięcie przesun trzema palcami w lewo.

Ciepłe przypomnienie:

- System operacyjny: iOS 15.0 lub nowszy (urządzenie musi obsługiwać dotyk)

- Ustawienia dotykowe (po ponownym uruchomieniu bezprzewodowy): Ustaw uniwersalny panel dotykowy

punkt pomocniczy (otwarty)

Ustawienie czułości: Ustaw uniwersalny panel dotykowy i prędkość śledzenia (dostosuj do odpowiedniej prędkości)

Gładzik (bez fizycznych przycisków): brak opcji gestu „przeciągania”.

Charakterystyka produktu

Połączenie bezprzewodowe i obsługa bez hasła są wygodniejsze

Ultracienka konstrukcja, łatwa do przenoszenia

Klawiatura posiada funkcję uśpienia oszczędzającą energię

Dzięki funkcji panelu dotykowego obsługa jest wygodniejsza

- Funkcja wskaźnika zasilania

Parametr produktu

1. Zasięg działania: 10 metrów

2. System modulacji: GFSK

3. Napięcie robocze: 3,3~4,2 V

4. Prąd ładowania: <250mA

5. Czas czuwania: 90 dni

6. Pojemność baterii: 500mAh

7. Ciągły czas pracy:

Podświetlenie: Stałe podświetlenie <5/h, pisanie dotykiem <220/h, pisanie dotykiem <90/h

8. Czas ładowania: <3 godzin

9. Temperatura ładowania: 0~45°C

Treść niniejszej notatki oraz specyfikację produktu mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Uwaga: Aby prawidłowo obsługiwać produkt, należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

MADE IN CHINA