

PROWADZONY

Lampka biurkowa chroniąca oczy



Dziękujemy za zakup naszych produktów. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją, aby zapewnić bezpieczną i satysfakcjonującą obsługę. Prosimy o zachowanie instrukcji do wykorzystania w przyszłości.

Instrukcje

1. Przed użyciem należy najpierw przełączyć przełącznik zasilania w pozycję „ON” (jeśli nie ma przełącznika zasilania, należy dotknąć bezpośrednio przycisku indukcyjnego).

Dotyk przełącznika umożliwia włączanie i wyłączanie lampki biurkowej. Krótkie naciśnięcie przełącznika dotykowego umożliwia zmianę temperatury barwowej lampy, a długie naciśnięcie zmienia jasność.

2. Produkt można podłączyć do przenośnego źródła zasilania, ładowarki telefonu komórkowego i laptopa za pomocą kabla USB w celu zasilania.

Cechy produktu

1. W tym produkcie zastosowano diody LED, które są energooszczędne, jasne i wygodne.
2. Modny wygląd, regulowany kąt oświetlenia, elastyczna i wygodna regulacja kąta oświetlenia.
3. Trzybiegowe światło dotykowe.
4. Zakres zastosowania: nauka czytania, oświetlenie biurowe, domowe, zewnętrzne, oświetlenie miejsc biznesowych.

Bezpieczeństwo ma znaczenie

Jeśli nie używasz urządzenia przez dłuższy czas, odłącz je od zasilania.

Proszę używać odpowiedniego zasilacza (DC5V/1A)

Gdy moc jest niewystarczająca (światło jest bardzo słabe), urządzenie należy naładować w odpowiednim czasie, a ładowanie nie może się rozpocząć, dopóki bateria się nie wyczerpie.

Lampkę biurkową zazwyczaj łąduje się przez około 4 godziny, po czym ładuje się ją do pełna.

Unikać stosowania w środowisku o wysokiej temperaturze lub wilgoci.

Gdy światło jest włączone, nie należy patrzeć z bliska na źródło światła LED.